PLASTIMO

温湿度計

取扱説明書

この度は、プラスチモ湿温度計をお買い上げ頂き誠に有難うございます。ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

温湿度計の調整法方

湿度計

湿度計の前面の扉を開け、扉の裏側のモジュールに湿らせた布を被せます。約 20 分間放置した後、湿度ポイント針が 95%を示しているか確認してください。針が 95%を指していれば調整の必要はありません。

もし針が 95%を指していない場合は、矢印で示されている黒いつまみを左右に回して調整して下さい。



温度計

温度計が正しい値を示さない場合には、湿度計と同様に矢印で示されている黒いつまみを左右に回して調整して下さい。



保証規定

プラスチモ社の全ての製品は十分な管理下において製造されておりますが、万一故障等の不具合が生じた場合、日本国内においては、お買い上げより1年間の保証を致します。なおこの保証の範囲は製造上の瑕疵、著しい材質の変化に限られます。

もしこうした不具合が生じた場合、無償にて修理もしくは交換いたします。

但し、下記のものについては保証の範囲に含まれません。

- 保証書のないもの
- その原因が、使用上の及び配線のミス、または取り付け上のミスに起因する場合
- 当社または、サービスステーション以外で一度分解または修理されたもの
- 取り付け及び取り外しにかかる費用
- 運送費

保証修理を依頼される場合は、お買い求めの販売店または当社へご送付下さい。

保証書

MODEL 番号
MODEL 名
SERIAL 番号

お買い上げ日

年　　月　　日

上記年月日より**1年間**の保証を致します。

お客様記入欄

フリガナ

お名前

ご住所

Tel

販売店スタンプ

※販売店スタンプの無い場合は、保証の対象になりません。

KAZ・MARINE PRODUCTS CO., LTD
株式会社　カズ・マリンプロダクツ
〒242-0024　神奈川県大和市福田5682-1
TEL:046-268-4101　FAX:046-268-4351
Home page　http://www.kazmarine.co.jp
Mail address　info@kazmarine.co.jp